

## Formulário AIG para Notificação de Desativações de Proteção Contra Incêndio

**NOTIFICAÇÃO AIG:** Este formulário é um método de notificação de desativações - telefone, e-mail de formato livre e envio de fotos de etiquetas são alternativas aceitáveis. Notifique a AIG 48 horas (ou o mais rápido possível) antes que os sistemas de proteção contra incêndio sejam retirados de serviço. Para emergências em que são necessárias desativações não planejadas, notifique a AIG o mais rápido possível. Para todas as desativações, assim que todas as desativações forem confirmadas como restauradas de acordo com a Parte 3 deste formulário, notifique a AIG sobre a restauração.

**Com cada desativação, revise o Documento de Informações Técnicas de Gerenciamento de Desativações dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio da AIG e utilize o Sistema de Etiquetas de Desativações da AIG (ou equivalente).**

### Instruções:

- 1) Leia e preencha a **Parte A e Parte B**.
- 2) Envie este formulário por e-mail (com as Partes A e B preenchidas) para a Mesa de Desativações da AIG (como alternativa, ligue para relatar detalhes).
- 3) Após a conclusão das desativações, verifique a restauração de todos os sistemas, leia e preencha a **Parte C**.
- 4) Envie este formulário por e-mail (com as **Partes A à C** preenchidas) para o Mesa de Desativações da AIG (como alternativa, ligue ou envie um e-mail para relatar os detalhes da restauração).
- 5) Guarde o Formulário de Notificação de Desativação (em papel ou eletrônico) para referência de revisão futura.

**Mesa de Desativações da AIG:**

**E-mail:** [GlobalProperty.Impairment@AIG.Com](mailto:GlobalProperty.Impairment@AIG.Com)

1-817-490-3255 (Global) ou 1-877-705-7287 (US/Canada, ligação gratuita)

Form Reset

### Parte A. Informação de Contato da Desativação

Nome e Número de Contato da Pessoa que relata a desativação	
Pessoa que executa o Trabalho - Nome e Número de Contato	
Subsidiária da Empresa Segurada / Nome do Local	
Endereço	
Cidade/Estado/País	
Nome do Contato e Número de Contato Adicional do site ou da Empresa (opcional):	
Nome/Número de Contato da Pessoa que executa o Trabalho	
Pessoa que executa o Trabalho e Nome da Empresa	

## Parte B: Escopo da Desativação & Precauções

Sistemas a serem Desativados – Marque Todos que Aplicam.					
	Sistema(s) Automático(s) de Chuveiros Automáticos (Sprinklers)			Bomba(s) de Incêndio	
	Rede de Água			Tanques de Sucção, Gravidade, Pressão	
	Sistema(s) de Detecção			Sistema(s) de Alarme	
	Sistema(s) Especiais (CO <sub>2</sub> , Halon, Agentes Limpos, Químicos Secos/Úmidos, Detecção/Supressão de Faíscas, etc.)				
	Outro:				
Motivo da Desativação					
Número da Válvula do Equipamento ou do Sistema, se aplicável:					
Áreas Afetadas e Percentual da Área do Prédio					
Início Planejado da Desativação	Data		Conclusão da Desativação Planejada	Data	
	Horário			Horário	
Outros comentários					
Precauções Planejadas – Marque Todos que Aplicam.					
	<b>Etiqueta de Desativação Preenchida e Fixada No / Próxima do Equipamento Desativado.</b>				
	Tamanho/duração da desativação planejada reduzido (onde possível).				
	Todas as ferramentas esperadas e equipamentos para reparos estão no site e disponíveis.				
	Trabalhos a Quente (corte, solda, chama aberta, etc.) proibidos na área afetada.				
	Tabagismo proibido na área afetada.				
	Processos perigosos encerrados/reduzidos na área afetada (ou Proteção Extraordinária Adicionada).				
	Extintores de incêndio verificados e colocados corretamente na área desativada.				
	Gerentes e departamentos do local notificados				
	Outros notificados conforme necessário: <input type="checkbox"/> Corpo de Bombeiros <input type="checkbox"/> Empresa de Alarme				

### Antes e Durante a Desativação:

- 1) Planeje e prepare o trabalho para minimizar a duração da desativação. Se a desativação durar mais de um dia, considere planejar de tal forma que o(s) sistema(s) desativados(s) volte(m) a funcionar todas as noites ou quando não for necessário desligar.
- 2) Evite desativar mais de uma Válvula de Governo e Alarme (VGA) de sprinkler por vez - planeje o trabalho para minimizar o tamanho das desativações. Use válvulas de controle seccionais existentes para isolar a área afetada e manter o maior número possível de sistemas de sprinklers em serviço. O abastecimento de água só deve ser desativado quando não houver outra solução.
- 3) Informar a gerência do local e o pessoal de resposta a emergências quando a proteção por sprinklers estiver desativada para garantir que as medidas de prevenção de perdas sejam aplicadas rigorosamente durante a interrupção e adiar operações perigosas quando possível.
- 4) Para fechamentos de válvulas subterrâneas, como caixas de estrada ou válvulas de chave, o número de voltas para fechar deve ser contado e registrado.
- 5) Proibir todo 'trabalho a quente' em áreas desativadas - incluindo qualquer corte, solda, esmerilhamento ou outras operações que possam produzir faíscas ou fontes de ignição.
- 6) Reforçar os regulamentos de 'Proibido Fumar' nas áreas desativadas.
- 7) Garantir a provisão de extintores de incêndio adequados e, quando aplicável, mangueiras de incêndio.
- 8) Desligue os processos perigosos nas áreas afetadas.
- 9) Notificar a Engenharia de Riscos AIG.

### Parte C: Verificação de Restauração da Desativação

3. Detalhes da Restauração do Sistema			
Todas as válvulas fechadas verificadas visualmente, restauradas na posição totalmente aberta e travadas	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Sistema de alarme de incêndio restaurado e empresa de monitoramento notificada, quando aplicável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Teste de drenagem principal realizado em cada sistema após a restauração do sistema de sprinklers e da válvula seccional	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pessoal da instalação notificado da restauração, quando aplicável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os sistemas de proteção contra incêndio restaurados para "automáticos" que foram colocados em operação "manual" para a desativação.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Corpo de bombeiros notificado, quando aplicável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
AIG Notificada da Restauração da Desativação	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Verificador de Restauração da Desativação (Nome)			Data
			Horário

#### Restauração de Sistemas Desativados

- 1) Verifique se todas as válvulas do sistema de incêndio e bombas de incêndio estão totalmente operacionais. Verifique se os controladores da bomba de incêndio estão na posição automática.
- 2) Verifique se todas as válvulas de controle do sistema de incêndio associadas estão na posição totalmente aberta. Para fechamentos de válvulas subterrâneas, como caixas de estrada ou válvulas de chave, o número de voltas para abrir cada válvula deve ser contado e correspondente com as voltas registradas até o fechamento.
- 3) Verifique se todos os extintores de incêndio foram devolvidos à sua localização normal e estão indicando "totalmente carregados".

**A AIG oferece Etiquetas de Imparidade gratuitamente para nossos titulares de apólices patrimoniais. Peça ao seu Engenheiro de Risco um formulário de solicitação. Consulte o documento AIG "Gerenciamento de Desativação de Sistemas de proteção contra incêndios" para obter mais detalhes sobre como lidar corretamente com desativações de sistemas de proteção contra incêndio.**

**Para obter maiores informações, entre em contato com seu Engenheiro de Risco AIG.**

A AIG é o nome de marketing para as operações mundiais de acidentes de propriedade, vida e aposentadoria, e operações gerais de seguros da American International Group, Inc. Para mais informações, visite nosso site em [www.aig.com.br](http://www.aig.com.br). Todos os produtos e serviços são escritos ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas do American International Group, Inc. Produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países e jurisdições, e a cobertura está sujeita a requisitos de subscrição e linguagem política real. Os produtos e serviços não seguros podem ser fornecidos por terceiros independentes.

© American International Group, Inc. Todos os direitos reservados. Patrimonial RE Agosto 2022

Seguro Garantido por AIG Seguros Brasil S/A. CNPJ 33.040.981/0001-50 | Central de Atendimento AIG 24 horas: 0800 726 6130 / Atendimento AIG a Deficientes Auditivos: 0800 724 0149 | Ouvidoria (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 724 02 19/ Ouvidoria - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala (2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244. Produto Ramo 0196, Riscos Nomeados, Processo SUSEP 15414.900690/2016-80; Produto Ramo 0196, Riscos Operacionais, Processo SUSEP 15414.900689/2016-55; Produto Ramo 0118, Riscos Nomeados Empresarial, Processo SUSEP 15414.900278/2018-21; Ramo 0118, Riscos Operacionais Empresarial, Processo SUSEP 15414.900263/2018-63, Produto Secundário 0141, Lucros Cessantes, Processo SUSEP 15414.900962/2016-41; Produto Secundário 035, Responsabilidade Civil, Processo SUSEP 15414.901299/2014-31. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Consulte sempre a versão das Condições Gerais do produto específico, para informações completas.